

Henkelman Aero

Kurzanleitung

Scannen Sie den QR-Code, um das Benutzerhandbuch herunterzuladen



Vor der ersten Verwendung

Lesen Sie die Sicherheitshinweise auf der Rückseite dieser Anleitung aufmerksam durch. Kontrollieren Sie durch das Ölschauglas, ob die Ölmenge in der Pumpe ausreichend ist. Wenn die Pumpe nicht genug Öl enthält, füllen Sie Öl nach. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

1. Zum Starten der Maschine drücken Sie die Ein/Aus-Taste. Jetzt ist die Maschine betriebsbereit. Auf dem Bildschirm wird das zuletzt verwendete Programm angezeigt.

2. Auf dem Display werden die Nummer des ausgewählten Programms und die programmierten Werte, Nachrichten und Einstellungen angezeigt. Die Sprache kann geändert werden.

3. Um das gewünschte Programm auszuwählen oder Einstellungen/Werte wie Vakuum %, Schweißzeit und andere Einstellungen zu ändern, drücken Sie die Taste ▲▼

5. Um mit dem nächsten Schritt im Zyklus weiterzumachen oder um zum gewünschten Parameter zu scrollen und diesen zu speichern, drücken Sie die Taste ►

Lassen Sie das Reinigungsprogramm der Pumpe täglich laufen, um Feuchtigkeitsschäden bei der Pumpe vorzubeugen.

Zum Beenden des Programms drücken Sie die STOPP-Taste. Das Programm wird beendet und die Vakuumkammer wird entvakuiert.

Starten Sie die Maschine (1) und scrollen Sie durch die vorprogrammierten Programme, um Ihre Auswahl (3) vorzunehmen. Auf dem Display (2) werden die vorprogrammierten Werte angezeigt. Mit den Pfeiltasten (3, 5) können Sie Änderungen am gewünschten Programm vornehmen. Wenn die Einstellungen vollendet sind, können Sie diese speichern, indem Sie das gesamte Menü mit der Taste ► durchlaufen. Anschließend können Sie das Produkt in einem geeigneten Siegelrandbeutel in die Maschine legen und den Deckel schließen; der Prozess wird dann gestartet. Um das beste Endergebnis zu erzielen, sollte das Produkt vor dem Verpacken auf 2 bis 4 °C gekühlt werden. Dadurch wird das Sieden des Produkts verhindert.

Vorprogrammierte Programme

Produktart	Programm	Vakuum	Schweißnaht	Softair
Feste Produkte	1	99%	2,2 s	OFF
Flüssigkeiten oder Produkte, die Flüssigkeiten enthalten	2	97%*	2,2 s	OFF
Empfindliche oder scharfkantige Produkte	3	99%	2,2 s	5 s

* 99% mit Liquid Control (Option)

Sicherheitshinweise

Befolgen Sie immer die unten aufgeführten Sicherheitshinweise. Diese Liste ist die kurze Version; sie enthält die wichtigsten Sicherheitshinweise. Eine vollständige Übersicht finden Sie im Benutzerhandbuch. Das Handbuch können Sie herunterladen, indem Sie den QR-Code scannen; Sie finden es auch auf unserer Website: www.henkelman.com.



Die Maschine ist nicht für das Verpacken von giftigen, korrosiven, reizenden oder potentiell explosiven Materialien geeignet.

Der korrekte Betrieb und die Sicherheit des Systems können nur garantiert werden, wenn die empfohlene Wartung rechtzeitig und ordnungsgemäß ausgeführt wird.


Piktogramme auf der Maschine



Warnzeichen „Hochspannung“
Dieses befindet sich auf der Rückseite der Maschine.



Warnzeichen „Heiße Oberfläche“
Dieses befindet sich auf den Schweißleisten und auf der Vakuumpumpe.



Typenschild
Dieses befindet sich auf der Rückseite der Maschine. Es enthält Angaben zu Maschinentyp, Maschinenummer, Spannung, Stromstärke, Leistung und Baujahr.

Kontrollieren Sie regelmäßig, ob die Piktogramme und Kennzeichnungen noch deutlich sichtbar und leserlich sind. Ersetzen Sie diese, wenn das nicht der Fall ist.

Allgemeine Warnungen



- Das Bedienpersonal muss mindestens 18 Jahre alt sein.
- Verpacken Sie niemals Produkte, die durch Vakuum beschädigt werden können.
- Vakuumieren Sie niemals lebende Tiere.
- Eine Reinigung mit Hochdruck ist nicht zulässig. Dies kann zu einer Beschädigung der Elektronik und anderer Teile führen.
- Verwenden Sie keine aggressiven oder giftigen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.
- Es ist verboten, die Maschine in einer explosionsgefährdeten Umgebung zu starten.
- Die vorhandenen Sicherheitsvorkehrungen dürfen nicht entfernt werden.
- Arbeiten an der Elektroanlage dürfen nur von einem technischen Experten ausgeführt werden.
- Die Maschine darf während einer Reinigung, Inspektion, Reparatur oder Wartung nicht verwendet werden und muss dabei durch Ziehen des Steckers vom Stromnetz getrennt sein.
- Die Maschine darf nicht verwendet werden, wenn der Kunststoff-/Glasdeckel sichtbare Schäden oder Risse aufweist. Nehmen Sie in diesem Fall Kontakt mit Ihrem Händler auf; dort erhalten Sie professionelle Unterstützung.

Warnungen vor Gefahren während der Verwendung



- Teile des Schweißsystems können sehr heiß werden. Ein Kontakt mit diesen Teilen kann zu Verletzungen führen.