

Henkelman Aero

Snelstartgids

Scan de QR code om de gebruikershandleiding te downloaden



Voor het eerste gebruik

Lees de veiligheidsinstructies op de achterzijde van deze gids zorgvuldig. Controleer via het olie controlevenster of de pomp voldoende olie bevat.

Vul zo nodig olie bij.

Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.

 1. Druk op de Aan/Uit knop om de machine te starten en in werking te stellen. Het display toont het laatst gebruikte programma.



2. Het display toont het geselecteerde programma-nummer en de ingestelde waarden, berichten en overige instellingen.

3. Om het gewenste programma te selecteren of om waarden/instellingen zoals vacuüm % of seal-tijd aan te passen, drukt u op de ▲▼ knoppen.

4. Om door te gaan naar de volgende stap in de cyclus of om naar de gewenste parameter te bladeren en deze op te slaan, drukt u op de ► knop.

 Laat het pompreinigingsprogramma dagelijks draaien om vocht schade aan de pomp te voorkomen.

Om een programma te beëindigen, drukt u op de STOP-knop. Het programma wordt dan beëindigd en de vacuümkamer wordt gedecomprimeerd.

Start de machine (1) en scrol door de voorinstelde programma's om uw keuze te selecteren (3). Het display (2) toont de vooraf ingestelde programmawaarden. U kunt deze waarden in het gewenste programma aanpassen met behulp van de pijltjestoetsen (3, 4). Als de instellingen klaar zijn, kunt u deze opslaan door het hele menu te doorlopen met de ► knop. Daarna kunt u het product in een geschikte vacuümzak in de machine plaatsen en het deksel sluiten. Het proces zal dan automatisch starten. Voor het beste resultaat adviseren we uw product terug te koelen tot een temperatuur van 2-4 °C alvorens het te verpakken. Dit voorkomt dat het product gaat koken.

Vorgeprogrammeerde programma's

Productsoort	Programma	Vacuüm*	Seal-tijd	Softair
Vaste producten	1	99%	2,2 s	OFF
Vloeistof of producten met veel vocht	2	97%*	2,2 s	OFF
Breekbare of scherpe producten	3	99%	2,2 s	5 s

* 99% met liquid control (optie)

De machine-instellingen wijzigen

Houd de toets Pompreinigingsprogramma en Instellingen 3 seconden ingedrukt. Voer de aanmeldcode van de eigenaar in (1324). Gebruik de toetsen ◀ en ▶ om een getal te selecteren en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om het getal te wijzigen. Bevestig de code met de toets ►.

Veiligheidsinstructies

Volg onderstaande veiligheidsinstructies te allen tijde. Deze verkorte versie bevat alleen de belangrijkste veiligheidsinstructies. Voor het complete overzicht verwijzen we u naar de uitgebreide gebruikershandleiding. Deze kunt u downloaden door nevenstaande QR-code te scannen of direct vanaf onze website: www.henkelman.com.



De machine is niet geschikt voor het verpakken van giftige, corrosieve, irriterende of potentieel explosieve stoffen en materialen.

Een correcte werking en de veiligheid van het systeem kan alleen gegarandeerd worden als het aanbevolen onderhoud tijdig en op de juiste wijze wordt uitgevoerd.


Pictogrammen op de machine



Het waarschuwingssymbool "High Voltage" bevindt zich aan de achterkant van de machine



Het waarschuwingssymbool "Hitte" bevindt zich op de seal bars en op de vacuümpomp



Machineplaatje bevindt zich op de achterzijde van de machine
Hier vindt u gegevens zoals het machinetype, machinenummer, voltage, stroom, voeding en bouwjaar.

Controleer regelmatig of de pictogrammen en markeringen op de machine nog duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn. Vervang ze indien nodig.

Algemene waarschuwingen



- Bediening van de machine is voorbehouden personen van 18 jaar of ouder.
- Verpak nooit producten die door een vacuüm beschadigd kunnen raken.
- Vacumeer nooit levende dieren.
- Hogedrukreiniging is niet toegestaan. Dit kan schade opleveren aan elektronische en andere componenten in de machine.
- Gebruik geen agressieve, giftige of oplosmiddelen.
- Het is verboden de machine te starten in een explosieve omgeving.
- Verwijder nooit gemonteerde beschermende delen.
- Alleen een technische expert mag werkzaamheden uitvoeren aan de elektrische installatie.
- De machine mag niet in werking zijn gedurende schoonmaak, inspectie, reparatie en onderhoud. De stroomvoorziening moet worden verbroken door de stekker uit het contact te halen.
- De machine mag niet gebruikt worden indien het glazen/kunststof deksel zichtbare schade of scheuren vertoont. Neem in dat geval contact op met uw dealer voor professioneel advies.

Waarschuwing tijdens gebruik



- De onderdelen van de seal balken kunnen zeer heet zijn. (Huid)contact met deze onderdelen kan verwondingen veroorzaken.