

Henkelman Aura

Schnellstart-Anleitung

Scannen Sie den QR-Code, um das Benutzerhandbuch herunterzuladen.



Vor dem ersten Gebrauch

Lesen Sie die Sicherheitshinweise auf der Rückseite dieser Anleitung sorgfältig durch. Überprüfen Sie das Ölschauglas, um festzustellen, ob die Ölmenge in der Pumpe ausreichend ist. Wenn die Ölmenge in der Pumpe nicht ausreicht, füllen Sie dies bitte nach. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Zeigt alle als Favoriten markierten Programme an. Auf diese Weise können Sie Ihre meistgenutzten Programme mit einem Tastendruck erreichen.

Sie können das beste Vakuumierprogramm anhand der Produkterkennung auswählen.



Konfigurieren und ändern Sie die Geräteeinstellungen.



Wechseln Sie die Benutzer, um die Berechtigungsstufen zu ändern. Die Benutzerinformationen werden auch für HACCP-Zwecke verwendet und können auf ein Etikett gedruckt werden.

Hier finden Sie produktunabhängige Programme wie z. B. Nur Dichtung und Schnelles Vakuum.



Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät zu starten und zu bedienen.



Führen Sie das Pumpenreinigungsprogramm täglich aus, um Feuchtigkeitsschäden an der Pumpe zu vermeiden.

Entsprechen die vorinstallierten Produktprogramme nicht Ihren Anforderungen? Dann stellen Sie selbst neue zusammen.

Ändern der Maschineneinstellungen

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Benutzer" und geben Sie den Besitzer-Login (1324) ein. Das Menü für die Maschineneinstellungen ist nun verfügbar, um Änderungen an der Maschinenkonfiguration vorzunehmen.

Nachdem Sie das richtige Programm für Ihr Produkt ausgewählt haben, können Sie das Produkt in die Maschine und in einen geeigneten Siegelbeutel geben, den Deckel schließen und dann den Prozess starten. Um ein optimales Endergebnis zu erzielen, empfehlen wir, das Produkt vor dem Verpacken auf 2 bis 4 °C abzukühlen. Dadurch wird verhindert, dass das Produkt siedet.

Sicherheitshinweise

Befolgen Sie immer die unten aufgeführten Sicherheitshinweise. Diese Liste ist die kurze Version; sie enthält die wichtigsten Sicherheitshinweise. Eine vollständige Übersicht finden Sie im Benutzerhandbuch. Das Handbuch können Sie herunterladen, indem Sie den QR-Code scannen; Sie finden es auch auf unserer Website: www.henkelman.com.



Die Maschine ist nicht für das Verpacken von giftigen, korrosiven, reizenden oder potentiell explosiven Materialien geeignet.

Der korrekte Betrieb und die Sicherheit des Systems können nur garantiert werden, wenn die empfohlene Wartung rechtzeitig und ordnungsgemäß ausgeführt wird.

Piktogramme auf der Maschine



Warnzeichen „Hochspannung“
Dieses befindet sich auf der Rückseite der Maschine.



Warnzeichen „Heiße Oberfläche“
Dieses befindet sich auf den Schweißleisten und auf der Vakuumpumpe.



Warnzeichen „Gasanschluss“ (optional)
Das Anschließen von Sauerstoff ist verboten. Nur Lebensmittelgase oder Edelgase sind erlaubt. Dieses Symbol befindet sich auf der Rückseite der Maschine.



Typenschild
Dieses befindet sich auf der Rückseite der Maschine. Es enthält Angaben zu Maschinentyp, Maschinenummer, Spannung, Stromstärke, Leistung und Baujahr.

Kontrollieren Sie regelmäßig, ob die Piktogramme und Kennzeichnungen noch deutlich sichtbar und leserlich sind. Ersetzen Sie diese, wenn das nicht der Fall ist.

Allgemeine Warnungen



- Das Bedienpersonal muss mindestens 18 Jahre alt sein.
- Verpacken Sie niemals Produkte, die durch Vakuum beschädigt werden können.
- Vakuumieren Sie niemals lebende Tiere.
- Eine Reinigung mit Hochdruck ist nicht zulässig. Dies kann zu einer Beschädigung der Elektronik und anderer Teile führen.
- Verwenden Sie keine aggressiven oder giftigen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.
- Es ist verboten, die Maschine in einer explosionsgefährdeten Umgebung zu starten.
- Die vorhandenen Sicherheitsvorkehrungen dürfen nicht entfernt werden.
- Arbeiten an der Elektroanlage dürfen nur von einem technischen Experten ausgeführt werden.
- Die Maschine darf während einer Reinigung, Inspektion, Reparatur oder Wartung nicht verwendet werden und muss dabei durch Ziehen des Steckers vom Stromnetz getrennt sein.
- Die Maschine darf nicht verwendet werden, wenn der Kunststoff-/Glasdeckel sichtbare Schäden oder Risse aufweist. Nehmen Sie in diesem Fall Kontakt mit Ihrem Händler auf; dort erhalten Sie professionelle Unterstützung.

Warnungen vor Gefahren während der Verwendung



- Teile des Schweißsystems können sehr heiß werden. Ein Kontakt mit diesen Teilen kann zu Verletzungen führen.